| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| [ ≡] | GOTO TEXT — Text / Goto | P- | CH PAGE — CH- / Page- |
| Sleep | TIMER SLEEP — Sleep / Timer | Down | Down |
| Power | Power | Inst | OK |
| Color | -/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/-- | P<P | PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC |
| [ +] / ♦ | OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT / | Source | RDS AV INPUT — AV / Input / RDS |
| ? | ANGLE INFO — Info / Angle | Red/Picture | NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search |
| 16:9 / [ +] | SIZE ZOOM — Zoom / Size | Picture | FORMAT PICTURE — Picture / Format |
| I-II / [ ≡] | LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II | Green/Sound | APP REPEAT — Green / APP / Repeat |
| (<>) / X | LIST SMART — Smart / List | Sound | TITLE SOUND — Sound / Title |
| Up | Up | Yellow/Timer | YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat |
| P+ | CH PAGE — CH+ / Page+ | Timer | SHIFT + TIMER SLEEP — Shift + Sleep / Timer |
| Left | Left | Blue/Headphon | Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random |
| Vol - | VOL — Vol - | Headphones | MEDIA DISPLAY — Display / Media |
| MENU — Menu | HOME MENU — Menu / Home | 1 | TV 1 — 1 |
| MENU — Menu | TOP MENU D.MENU — D. Menu / Top | 2 | DVD 2 — 2 |
| Right | Right | 3 | CD-STB 3 — 3 |
| Vol + | VOL — Vol + | 4 | VIDEO 4 — 4 |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| PP | PP | RETURN BACK | Back / Return |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Original | Sustituto |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |