Original	Sustituto	Original	Sustituto
Sleep	Sleep / Timer	CH+	CH+ / Page+
Clock	Shift + Sleep / Timer	>>I	>>I / Preset+
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer	<</ Tune-	<< / Tune-
Power	Power	Stop	Stop / Hold
Tuner AMP	Shift + 6	>>/ Tune+	>> / Tune+
Analog In AMP	Shift + 1	Add Favorite	Smart / List
Digital In AMP	Shift + 2	Mute	Mute / Dimmer
Internet Radio Network	Shift + 4	Vol +	Vol +
Online Music Network	Shift + 5	Call Favorite	Display / Media
Music Server Network	Shift + 7	SDB Tone	Sound / Title
iPod/USB Network	Shift + 8	Vol -	Vol -
CD CD	Shift + 3	Mode	D. Menu / Top
iPod/USB CD	Shift + 9	System/Setup	Setup / OPT /
CH-	CH- / Page-	Up	Up
I <<	I << / Preset-	Left	Left
Play	Play / Slow	Enter	OK
Pause	Pause / Step / Freeze	Right	Right

Original		Sustituto	
SEARCH	Search	NETFLIX / SEARCH	Red / Netflix / Search
▼	Down	▼	Down
NETWORK SETUP	Network Setup	HOME / MENU	Menu / Home
1 ./	1	TV / 1	1
2 ABC	2	DVD / 2	2
3 DEF	3	CD - STB / 3	3
4 GHI	4	VIDEO / 4	4
5 JKL	5	TAPE / 5	5
6 MNO	6	TUNER / 6	6
7 PQRS	7	AUX - HDD / 7	7
8 TUV	8	USB / 8	8
9 WXYZ	9	BLUETOOTH / 9	9
+10 a/A	+10a/A	-/-- / GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0 ␣	0	HDMI - SAT / 0	0
CLEAR	Clear	CLEAR / EXIT / CANCEL	Exit / Cancel / Clear
RANDOM	Random	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random
REPEAT	Repeat	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat

Original		Sustituto	
PROGRAM	Program	PROGRAM / TV/RADIO	TV/Radio /
INFO	Info	ANGLE / INFO	Info / Angle