Original	Sustituto
Power	Power
Tv/DTV	TV/Radio /
Input 1	Shift + 1
Input 2	Shift + 2
Input 3	Shift + 3
Input 4	Shift + 4
[I>I <] / [≡+]	D. Menu / Top
[<>] / [≡♦]	Picture / Format
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

Original	Sustituto
[i +] / Info	Info / Angle
0	0
P+	CH+ / Page+
I-II	Audio / Lang I/II
Vol +	Vol +
P-	CH- / Page-
Mute	Mute / Dimmer
Vol -	Vol -
Return	Back / Return
Up	Up
Home Menu	Menu / Home
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Exit	Exit / Cancel / Clear
Down	Down
EPG	Guide / EPG / -/--

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
[....]	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ		
[≡?]	MEDIA DISPLAY — Display / Media		
[≡i]	LIST SMART — Smart / List		
[≡]	GOTO TEXT — Text / Goto		