Mandis shop

Denon RC-1170

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Channel -	Ch -
Quick Select 1	1	Tune +	>>I
Quick Select 2	2	Tune -	I <<
Quick Select 3	3	Mute	Mute
Quick Select 4	4	CH Level	3D
CBL/SAT	5	Sleep	Sleep
DVD	6	Dimmer	Text
Blu-ray	7	Search	TV/R
Game	8	Info	Info
AUX	9	Audio	Dual
Tv Audio	Guide	Back	Back
Tuner	0	Setup	Menu
Memory	Pre Ch	Vol +	Vol +
Band	List	Vol -	Vol -
Shift	AV	Up	Up
Mode	Exit	Down	Down
Channel +	Ch +	Right	Right

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Left	Left		
Enter	Ok		
Night	Options		
Restorer	Eject		
Tone	D. Menu		
< Surround	Yellow		
Surround >	Blue		
Audio Delay +	>>		
Audio Delay -	<<		