Original		Sustituto	
RATIO	RATIO	FORMAT PICTURE	Picture / Format
POWER	POWER		Power
INPUT	INPUT	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
AV MODE	AV MODE	ANGLE INFO	Info / Angle
ENERGY SAVING	ENERGY	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
LIST	LIST	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0
Q.VIEW	Q.VIEW	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original		Sustituto	
VOL+	VOL+	VOL	Vol +
MUTE	MUTE	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
PR+/PAGE UP	P PAGE	CH PAGE	CH+ / Page+
VOL-	VOL-	VOL	Vol -
PR-/PAGE	P PAGE	CH PAGE	CH- / Page-
UP			Up
LEFT			Left
OK	OK	OK	OK
RIGHT			Right
MENU	MENU	HOME MENU	Menu / Home
DOWN			Down
RETURN	RETURN	RETURN BACK	Back / Return
RED		NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
GREEN		APP REPEAT	Green / APP / Repeat
STOP		HOLD	Stop / Hold
YELLOW		YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
PLAY		SLOW	Play / Slow

Original		Sustituto		Original	Sustituto
	BLUE	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
	PAUSE	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
TEXT	TEXT	GOTO / TEXT	Text / Goto		
T.OPT	<<	TUNE-	<< / Tune-		
T.OPT	T. OPT	OPT-TOOLS / SETUP	Setup / OPT /		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
MARK / FAV	FAV/ MARK	PC / FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
SIMPLINK	SIMPLINK	SIZE / ZOOM	Zoom / Size		
Q.MENU	Q. MENU	TOP MENU / D.MENU	D. Menu / Top		