Original		Sustituto	
	Power		Power
	Guide	GUIDE	Guide
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	i	DISPLAY INFO	Info
	Option	SETTINGS OPT	Options
	Back/Return	RETURN BACK	Back
	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Viera Tools	HOME SMART	Smart
	Viera Link	APP MEDIA	Media
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Direct Tv Rec	SEARCH TV/R	TV/R
	Input Tv	TIMER AV	AV
	Input AV	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV

Original		Sustituto	
	SD Card	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	[+]/Aspect	ECO 3D	3D
	Cast Vieta	DISC NAV LIST	List
1	1	1	1
2abc	2	2	2
3def	3	3	3
4ghi	4	4	4
5jkl	5	5	5
6mno	6	6	6
7pqrs	7	7	7
8tuv	8	8	8
9wxyz	9	9	9
0	0	0	0
	Mute	MUTE	Mute
	Last View	FAV PRE-CH	Pre Ch
+	Vol +	+ VOL	Vol +
–	Vol -	VOL –	Vol -

Original		Sustituto	
	CH+	CH +	Ch +
	CH-	CH −	Ch -
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
TEXT	[≡] / Text	REPEAT TEXT	Text
STTL	[≡♦] / STTL	AD SUBT	Subt
INDEX	[≡i] / Index	SOUND DUAL	Dual
HOLD	[≡+] / Hold	PICTURE FORMAT	Format
REC	Rec	REC MODE	Rec
	<<| / <<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>| / >>		>>
	Stop		Stop
	Pause/ Step		Pause
	Power	SHIFT +	Shift + Power

Original		Sustituto	
	Programme-	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
	Programe+	SHIFT + CH +	Shift + Ch +

Original		Sustituto	
	Power		Power
	Programme+	CH +	Ch +
	Programme-	CH −	Ch -
REC	Rec	REC MODE	Rec
	Play	PLAY MODE	Play
	<<|/ <<		<<
	>>|/ >>|		>>
	Stop		Stop
	Pause/ Step		Pause

Original	Sustituto