Original		Sustituto	
STANDBY	Standby		Power
AUTO	Eject / Auto	ZOOM	Eject
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
	Recall	RETURN BACK	Back
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -

Original		Sustituto	
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
CH +	Ch +	CH +	Ch +
CH −	Ch -	CH −	Ch -
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
DVD SETUP EXIT	DVD Setup / Exit	CLEAR EXIT	Exit
DVD SETUP EXIT	DVD Setup	SETTINGS OPT	Options
INPUT	Input	TIMER AV	AV
PMODE	P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
SMODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Original		Sustituto	
FAV	Fav	FAV PRE-CH	Pre Ch
FAV-	Fav -	SHIFT +	CH − Shift + Ch -
FAV+	Fav +	SHIFT +	+ CH Shift + Ch +
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
TEXT ANGLE	Angle / Text	REPEAT TEXT	Text
HOLD ZOOM	Zoom / Hold	SHIFT +	ZOOM ⏏ Shift + Eject
TV/RADIO	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
INDEX D.MENU	D. Menu / Index	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SHIFT TITLE	Title / Size	ECO 3D	3D
REVEAL ZOOM	D. Disp / Reveal	DISC NAV LIST	List
SUBPAGE GOTO	Goto / Subpage	HOME SMART	Smart
MEDIA ▶	Slow / Media	APP MEDIA	Media
▶II	Play / Pause	PLAY MODE ▶	Play
▶II	Pause	II	Pause
◀◀	<<	«	<<
▶▶	>>	»	>>

Original		Sustituto	
●	Rec	REC MODE ●	Rec
■	Stop	■	Stop
⏮	I <<	K«	I <<
⏭	>>I	»K	>>I
PROG	Red / Prog	A	Red
INTRO	Green / Intro	B	Green
REPEAT	Yellow / Repeat	C	Yellow
A-B	Blue / A-B	D	Blue