Original	Sustituto
Power	Power
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
Rec	Rec / Rec Mode
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
([/]	Zoom / Size
☼	D. Menu / Top
[<>]	Picture / Format
Tv Guide	Guide / EPG / -/--
Search	Shift + Red / Netflix /
Sources	AV / Input / RDS
Smart Tv	Smart / List
Home	Menu / Home
Exit/Tv	Exit / Cancel / Clear
Red	Red / Netflix / Search

Original	Sustituto
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
i+/Info	Info / Angle
Options	Setup / OPT /
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Back	Back / Return
Down	Down
Multiview	Display / Media
Vol +	Vol +
List	Shift + Smart / List
CH+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer

Original		Sustituto		Original	Sustituto
	CH-		CH- / Page-		
1	1	1	1		
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
SUBTITLE	Subtitle	SUBTITLE	Subtitle / EQ		
0	0	0	0		
TEXT	Text	TEXT	Text / Goto		