Original		Sustituto	
digital	Digital	MEDIA DISPLAY	Display / Media
theater modes / info	Yellow/Theater Modes/Info	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Power	Power	Power	
tv	Tv	SHIFT + TV 1	Shift + 1
dvd	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
stereo	Green/Stereo/[..	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
delay / title	Blue/Delay/Titl	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
center	Red/Center/Audio	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
up	Up	Up	
level	Violet/Level/Cam	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
tape	Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
sat/cab	SAT/CAB	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
tuner	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
video / vcr	Video/VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
Left/-	Left/-	Left	
OK	OK	OK	
Right/+	Right/+	Right	

Original		Sustituto	
pty	PTY	GOTO TEXT	Text / Goto
down	Down	Down	
RDS / menu	Menu/RDS	HOME MENU	Menu / Home
Vol +	Vol +	+ VOL	Vol +
PR+/ >>I	PR+/ >>I	+ CH PAGE	CH+ / Page+
Vol -	Vol -	VOL −	Vol -
PR-/ I <<	PR-/ I <<	CH PAGE −	CH- / Page-
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Memo / Clear	Smart / List		
0	0		

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
digital	Digital	MEDIA DISPLAY	Display / Media	down	Down		Down
theater modes info	Yellow/Theater Modes/Info	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	RDS menu	Menu/RDS	HOME MENU	Menu / Home
play	Power		Power	+	Vol +	+ VOL	Vol +
tv	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1	+ pr+	PR+/ >>I	PRESET+	>>I / Preset +
dvd	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2	+ pr+	PR+/ >>I	+ CH PAGE	CH+ / Page+
stereo	Green/Stereo/[..	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	−	Vol -	VOL −	Vol -
delay title	Blue/Delay/Titl	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random	− pr−	PR- / I <<	PRESET-	I << / Preset -
center	Red/Center/Audio	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	− pr−	PR- / I <<	CH PAGE −	CH- / Page-
up	Up		Up		Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
level	Violet/Level/Cam	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	1	1	TV 1	1
tape	Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5	2	2	DVD 2	2
sat/cab	SAT/CAB	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0	3	3	CD - STB 3	3
tuner	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6	4	4	VIDEO 4	4
video / vcr	Video/VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4	5	5	TAPE 5	5
−	Left/-		Left	6	6	TUNER 6	6
	OK	OK	OK	7	7	AUX - HDD 7	7
+	Right/+		Right	8	8	USB 8	8

Original		Sustituto	
	9		9
	Memo/Clear		Smart / List
	0		0
	<<		<< / Tune-
	Play		Play / Slow
	>>		>> / Tune+
	Rec		Rec / Rec Mode
	Stop		Stop / Hold
	Pause		Pause / Step / Freeze

Original	Sustituto

Original		Sustituto	
	Digital	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Yellow/Theater Modes/Info	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Power		Power
	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
	Green/Stereo/[..	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Blue/Delay/Titl	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Red/Center/Audio	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Up		Up
	Violet/Level/Cam	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
	SAT/CAB	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
	Video/VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
	Left/-		Left
	OK	OK	OK
	Right/+		Right

Original		Sustituto	
	PTY	GOTO TEXT	Text / Goto
	Down		Down
	Menu/RDS	HOME MENU	Menu / Home
	Vol +	+ VOL	Vol +
	PR+/ >>I	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
	PR-/ I <<	CH PAGE −	CH- / Page-
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Memo/Clear	Smart / List		
0	0		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold		
Pause	Pause / Step / Freeze		

Original		Sustituto	
digital	Digital	MEDIA DISPLAY	Display / Media
theater modes / info	Yellow/Theater Modes/Info	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
delay	Power		Power
tv	Tv	SHIFT + TV 1	Shift + 1
dvd	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
stereo	Green/Stereo/[..	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
delay / title	Blue/Delay/Titl	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
center	Red/Center/Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
center	Red/Center/Audio	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
up	Up		Up
level	Violet/Camera/Le	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
tape	Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
sat/cab	SAT/CAB	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
tuner	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
video / vcr	Video/VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
−	Left/-		Left
	OK	OK	OK

Original		Sustituto	
+	Right/+		Right
pty	PTY	GOTO TEXT	Text / Goto
down	Down		Down
RDS / menu	Menu/RDS	HOME MENU	Menu / Home
RDS / menu	Menu/RDS	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
+	Vol +	+ VOL	Vol +
pr+	PR+/ >>I	+ CH PAGE	CH+ / Page+
pr+	PR+/ >>I	PRESET+ >>I	>>I / Preset+
−	Vol -	VOL −	Vol -
pr−	PR-/ I <<	CH PAGE −	CH- / Page-
pr−	PR-/ I <<	PRESET- I <<	I << / Preset-
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5

Original		Sustituto		Original	Sustituto
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
Memo/Clear		LIST SMART	Smart / List		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
<<		TUNE-	<< / Tune-		
Play		SLOW	Play / Slow		
>>		TUNE+	>> / Tune+		
Rec		REC MODE	Rec / Rec Mode		
Stop		HOLD	Stop / Hold		
Pause		STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze		