| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| Digital | Display / Media | PTY | Text / Goto |
| Yellow/Theater Modes/Info | Yellow / YouTube / Repeat | Down | Down |
| Power | Power | Menu/RDS | Menu / Home |
| Tv | Shift + 1 | Vol + | Vol + |
| DVD | Shift + 2 | PR+/ >>I | CH+ / Page+ |
| Green/Stereo/[ . . | Green / APP / Repeat | Vol - | Vol - |
| Blue/Delay/Titl | Blue / Prime Video / Random | PR- / I << | CH- / Page- |
| Red/Center/Audio | Red / Netflix / Search | Mute | Mute / Dimmer |
| Up | Up | 1 | 1 |
| Violet/Level/Cam | Fav / Marker / PC | 2 | 2 |
| Tape | Shift + 5 | 3 | 3 |
| SAT/CAB | Shift + 0 | 4 | 4 |
| Tuner | Shift + 6 | 5 | 5 |
| Video/VCR | Shift + 4 | 6 | 6 |
| Left/- | Left | 7 | 7 |
| OK | OK | 8 | 8 |
| Right/+ | Right | 9 | 9 |

| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| Memo / Clear | Smart / List | | |
| 0 | 0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Digital | | Display / Media |
| | Yellow/Theater Modes/Info | | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Power | | Power |
| | TV | | Shift + 1 |
| | DVD | | Shift + 2 |
| | Green/Stereo/[.. | | Green / APP / Repeat |
| | Blue/Delay/Titl | | Blue / Prime Video / Random |
| | Red/Center/Audio | | Red / Netflix / Search |
| | Up | | Up |
| | Violet/Level/Cam | | Fav / Marker / PC |
| | Tape | | Shift + 5 |
| | SAT/CAB | | Shift + 0 |
| | Tuner | | Shift + 6 |
| | Video/VCR | | Shift + 4 |
| | Left/- | | Left |
| | OK | | OK |
| | Right/+ | | Right |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Down | | Down |
| | Menu/RDS | | Menu / Home |
| | Vol + | | Vol + |
| | PR+/>>I | | >>I / Preset+ |
| | PR+/>>I | | CH+ / Page+ |
| | Vol - | | Vol - |
| | PR-/I<< | | I<< / Preset- |
| | PR-/I<< | | CH- / Page- |
| | Mute | | Mute / Dimmer |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |

| Original | | Sustituto | | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | | 9 | | |
| | Memo/Clear | | Smart / List | | |
| | 0 | | 0 | | |
| | << | | << / Tune- | | |
| | Play | | Play / Slow | | |
| | >> | | >> / Tune+ | | |
| | Rec | | Rec / Rec Mode | | |
| | Stop | | Stop / Hold | | |
| | Pause | | Pause / Step / Freeze | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Digital | | Display / Media |
| | Yellow/Theater Modes/Info | | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Power | | Power |
| | TV | | Shift + 1 |
| | DVD | | Shift + 2 |
| | Green/Stereo/[.. | | Green / APP / Repeat |
| | Blue/Delay/Titl | | Blue / Prime Video / Random |
| | Red/Center/Audio |  | Red / Netflix / Search |
| | Up | | Up |
| | Violet/Level/Cam | | Fav / Marker / PC |
| | Tape | | Shift + 5 |
| | SAT/CAB | | Shift + 0 |
| | Tuner | | Shift + 6 |
| | Video/VCR | | Shift + 4 |
| | Left/- | | Left |
| | OK | | OK |
| | Right/+ | | Right |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | PTY | | Text / Goto |
| | Down | | Down |
| | Menu/RDS | | Menu / Home |
| | Vol + | | Vol + |
| | PR+/>>I | | CH+ / Page+ |
| | Vol - | | Vol - |
| | PR-/I<< | | CH- / Page- |
| | Mute | | Mute / Dimmer |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |

| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| Memo/ Clear | Smart / List | | |
| 0 | 0 | | |
| << | << / Tune- | | |
| Play | Play / Slow | | |
| >> | >> / Tune+ | | |
| Rec | Rec / Rec Mode | | |
| Stop | Stop / Hold | | |
| Pause | Pause / Step / Freeze | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| Digital | Display / Media | Right / + | Right |
| Yellow/ Theater Modes/ Info | Yellow / YouTube / Repeat | PTY | Text / Goto |
| Power | Power | Down | Down |
| Tv | Shift + 1 | Menu/ RDS | Menu / Home |
| DVD | Shift + 2 | Menu/ RDS | AV / Input / RDS |
| Green/ Stereo/ [ . . | Green / APP / Repeat | Vol + | Vol + |
| Blue/ Delay/ Titl | Blue / Prime Video / Random | PR+/ >>I | CH+ / Page+ |
| Red/ Center/ Audio | Audio / Lang I/II | PR+/ >>I | >>I / Preset + |
| Red/ Center/ Audio | Red / Netflix / Search | Vol - | Vol - |
| Up | Up | PR- / I << | CH- / Page- |
| Violet/ Camera/ Le | Fav / Marker / PC | PR- / I << | I << / Preset - |
| Tape | Shift + 5 | Mute | Mute / Dimmer |
| SAT/ CAB | Shift + 0 | 1 | 1 |
| Tuner | Shift + 6 | 2 | 2 |
| Video/ VCR | Shift + 4 | 3 | 3 |
| Left / - | Left | 4 | 4 |
| OK | OK | 5 | 5 |

| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| 6 | 6 | | |
| 7 | 7 | | |
| 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | | |
| Memo/Clear | Smart / List | | |
| 0 | 0 | | |
| << | << / Tune- | | |
| Play | Play / Slow | | |
| >> | >> / Tune+ | | |
| Rec | Rec / Rec Mode | | |
| Stop | Stop / Hold | | |
| Pause | Pause / Step / Freeze | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |