Original	Sustituto
Standby/On	Power
DVD/CD	Shift + 3
DVD/CD	Shift + 2
FM/AM Tuner	Shift + 6
System Vol +	Vol +
Video/V1/V2/V3	Shift + 4
MD Direct Play	Shift + Play /
Tape Direct Play	Shift + OK
System Vol -	Vol -
1	1
Memory Condition	Picture / Format
2	2
Memory Last	Fav / Marker / PC
3	3
Search	Red / Netflix / Search
CLR	Exit / Cancel / Clear
Test Tone	Shift + Text / Goto

Original	Sustituto
4	4
Repeat	Green / APP / Repeat
5	5
A-B	Yellow / YouTube / Repeat
6	6
Random	Blue / Prime Video / Random
+10	Guide / EPG / -/--
7	7
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
8	8
Program	TV/Radio /
9	9
10/0	0
Top Menu	D.Menu / Top
Set Up DVD	Setup / OPT /
System	Text / Goto
Up	Up

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Left	Left	I<< Folder/Group	CH- / Page-
Enter	OK	>>I / Next	>>I / Preset+
Right	Right	Folder/Group >>I	CH+ / Page+
Down	Down	Mute	Mute / Dimmer
Sound	Sound / Title	CH Level	Smart / List
Return	Back / Return	Surround	Eject / Surround
Play	Play / Slow	DSP	Zoom / Size
Pause	Pause / Step / Freeze	Audio	Audio / Lang I/II
Stop	Stop / Hold	Subtitle	Subtitle / EQ
Menu	Menu / Home	Angle	Info / Angle
Menu System	Shift + Menu /	DVD Disp	Display / Media
Character DISP	Shift + Display / Media	Power Tv	Shift + Power
<<I<	<< / Tune-	CH+ Tv	Shift + CH+ /
I< Step/Slow	Shift + Left	Vol + Tv	Shift + Vol +
>>I>	>> / Tune+	Input Tv	AV / Input / RDS
Step/Slow I>	Shift + Right	CH- Tv	Shift + CH- /
I<<I Prev.	I<< / Preset-	Vol - Tv	Shift + Vol -

Original	Sustituto	Original	Sustituto
CLOCK/ TIMER Clock/Timer Tv	TIMER SLEEP Sleep / Timer		