Original	Sustituto	Original	Sustituto
Source Power	SHIFT + Shift + Power	3	3
On/Standby	Power	4	4
Subwoofer Level -	CH- / Page-	5	5
Subwoofer Level +	CH+ / Page+	6	6
Audio RDS	AV / Input / RDS	Play	Play / Slow
DVD/CD	SHIFT + DVD 2 Shift + 2	Stop	Stop / Hold
DVD/CD	SHIFT + CD-STB 3 Shift + 3	7	7
FM/AM	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6	8	8
AUX	SHIFT + AUX-HDD 7 Shift + 7	9	9
Subtilte/PTY	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ	DVS/Stereo	TITLE SOUND Sound / Title
Angle/CT	SHIFT + ANGLE INFO Shift + Info / Angle	CLEAR Clear	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear
Zoom/RT	SIZE ZOOM Zoom / Size	0	0
iPod	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5	+10	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--
Net/USB	SHIFT + USB 8 Shift + 8	STILL/PAUSE Still/Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze
Display	MEDIA DISPLAY Display / Media	CALL Call	FORMAT PICTURE Picture / Format
1	TV 1 1	PROGRAM Program	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /
2	DVD 2 2	RANDOM Random	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Repeat	Green / APP / Repeat	Up	Up
Vol +	Vol +	Left	Left
HDMI	SHIFT + HDMI - SAT 0 Shift + 0	Push/ Enter	OK
Status	Info / Angle	Right	Right
Tone	Audio / Lang I/II	Tool	Setup / OPT /
I <</ Channel -	I << / Preset -	Down	Down
>>I / Channel +	>>I / Preset +	Return	Back / Return
Vol -	Vol -	Home	Smart / List
Sleep	Sleep / Timer	Home	SHIFT + HOME MENU Shift + Menu /
<</ Tuning-	<< / Tune-		
>>/ Tuning+	>> / Tune+		
Mute	Mute / Dimmer		
Top Menu	D. Menu / Top		
Menu/ Guide	Menu / Home		
Surround	Eject / Surround		
Surround	Text / Goto		
Memo	Fav / Marker / PC		

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Source Power	SHIFT + Shift + Power		
On/ Standby	Power		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		
Vol +	Vol +		
Channel -	CH- / Page-		
Channel +	CH+ / Page+		
Vol -	Vol -		
Mute	Mute / Dimmer		

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Source Power	SHIFT + Shift + Power		
On/ Standby	Power		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		
Vol +	Vol +		
Channel -	CH- / Page-		
Channel +	CH+ / Page+		
Vol -	Vol -		
Mute	Mute / Dimmer		

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Source Power	SHIFT + Shift + Power		
On/Standby	Power		
Play	SLOW Play / Slow		
Stop	HOLD Stop / Hold		
Still/Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
Vol +	VOL Vol +		
Channel -	CH PAGE CH- / Page-		
Channel +	CH PAGE CH+ / Page+		
Vol -	VOL Vol -		
<<	TUNE- << / Tune-		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer		