Mandis shop

Grundig 759551845000

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Exit	Exit / Cancel / Clear
1	1	?	Info / Angle
2	2	@	Smart / List
3	3	Menu	Menu / Home
4	4	Back	Back / Return
5	5	Tools	Setup / OPT /
6	6	Guide	Guide / EPG / -/--
7	7	Up	Up
8	8	Down	Down
9	9	Right	Right
0	0	Left	Left
FAV	Fav / Marker / PC	OK	OK
TXT	Text / Goto	Vol +	Vol +
Red	Red / Netflix / Search	Vol -	Vol -
Green	Green / APP / Repeat	Mute	Mute / Dimmer
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Source	AV / Input / RDS
Blue	Blue / Prime Video / Random	PR+	CH+ / Page+

Original		Sustituto		Original	Sustituto
	PR-		CH- / Page-		
	I<		I<< / Preset-		
	>I		>>I / Preset+		
	<<		<< / Tune-		
	>>		>> / Tune+		
	Rec		Rec / Rec Mode		
	Play		Play / Slow		
	Pause		Pause / Step / Freeze		
	Stop		Stop / Hold		
	3D	+	Shift + 3		
	[...]..		Subtitle / EQ		
	Netflix	+	Shift + Red / Netflix /		
	My Media		Display / Media		
	Lang		Audio / Lang I/II		