Original	Sustituto
Power	Power
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
Rec	Rec / Rec Mode
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Find	Shift + Red / Netflix /
Home	Menu / Home
III / Adjust	D. Menu / Top
Up	Up
I<	I<< / Preset-
CH-	CH- / Page-

Original	Sustituto
Left	Left
OK	OK
Right	Right
>I	>>I / Preset+
CH+	CH+ / Page+
Down	Down
Source	AV / Input / RDS
Back	Back / Return
Options	Setup / OPT /
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
Vol +	Vol +
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5

Original		Sustituto		Original	Sustituto
MNO 6	6	TUNER 6	6		
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7		
8 TUV	8	USB 8	8		
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
TEXT INFO	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
TEXT INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		