Original		Sustituto	
	Power Tv		Power
	Av Tv	TIMER AV	AV
MENU	Menu Tv	TOP MENU MENU	Menu
	Up Tv		Up
	Down Tv		Down
	Left Tv		Left
	Right Tv		Right
OK	Ok Tv	OK	Ok
INFO	Info Tv	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit Tv	CLEAR EXIT	Exit
	Red Tv	A	Red
	Green Tv	B	Green
	Yellow Tv	C	Yellow
	Blue Tv	D	Blue
+ VOL	Vol + Tv	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol - Tv	VOL −	Vol -
	Mute Tv	MUTE	Mute

Original		Sustituto	
P•P	Back Tv	RETURN BACK	Back
+ CH	Ch+ Tv	+ CH	Ch +
CH −	Ch- Tv	CH −	Ch -
▼P[≡]	▼P[≡] Tv		I <<
▲P[ ]	▲P[ ] Tv		>>I
	<< Tv		<<
	>> Tv		>>
	Stop Tv		Stop
	Play Tv	PLAY MODE	Play
1	1 Tv	1	1
2	2 Tv	2	2
3	3 Tv	3	3
4	4 Tv	4	4
5	5 Tv	5	5
6	6 Tv	6	6
7	7 Tv	7	7
8	8 Tv	8	8

Original	Sustituto
9 Tv	9
0 Tv	0
Text Tv	Text
#Help Tv	Pre Ch
▼P [≡] Tv2	Shift + I <<
▲P [ ] Tv2	Shift + >>I
Rec Tv2	Shift + Rec
Play Tv2	Shift + Play
Av Tv2	Shift + AV
<< Tv2	Shift + <<
>> Tv2	Shift + >>
Power Tv2	Shift + Power
Guide Tv2	Shift + Guide
Menu Tv2	Shift + Menu
Up Tv2	Shift + Up
Left Tv2	Shift + Left
Right Tv2	Shift + Right

Original	Sustituto
Down Tv2	Shift + Down
Ok Tv2	Shift + Ok
Info Tv2	Shift + Info
Green Tv2	Shift + Green
Red Tv2	Shift + Red
Exit Tv2	Shift + Exit
Yellow Tv2	Shift + Yellow
Blue Tv2	Shift + Blue
Back Tv2	Shift + Back
Ch+ Tv2	Shift + Ch +
Ch- Tv2	Shift + Ch -
Stop Tv2	Shift + Stop
Pause Tv2	Shift + Pause
1 Tv2	Shift + 1
2 Tv2	Shift + 2
3 Tv2	Shift + 3
4 Tv2	Shift + 4

Original		Sustituto		Original	Sustituto
5	5 Tv2	SHIFT + 5	Shift + 5		
6	6 Tv2	SHIFT + 6	Shift + 6		
7	7 Tv2	SHIFT + 7	Shift + 7		
8	8 Tv2	SHIFT + 8	Shift + 8		
9	9 Tv2	SHIFT + 9	Shift + 9		
0	0 Tv2	SHIFT + 0	Shift + 0		
* TXT	Text Tv2	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text		
# HELP	#Help Tv2	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch		

Original		Sustituto	
	Power DVD		Power
AV	AV DVD/DVR	TIMER AV	AV
GUIDE	Guide DVD/DVR	GUIDE	Guide
MENU	Menu DVD/DVR	TOP MENU MENU	Menu
INFO	Info DVD/DVR	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit DVD/DVR	CLEAR EXIT	Exit
	Up DVD/DVR		Up
	Down DVD/DVR		Down
	Left DVD/DVR		Left
	Right DVD/DVR		Right
OK	Ok DVD/DVR	OK	Ok
	Red DVD/DVR	A	Red
	Green DVD/DVR	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue DVD/DVR	D	Blue
VOL +	Vol + DVD/DVR	VOL +	Vol +
VOL -	Vol - DVD/DVR	VOL -	Vol -

Original		Sustituto	
	Mute DVD/DVR	MUTE	Mute
P<P	Back DVD/DVR	RETURN BACK	Back
CH +	Ch+ DVD/DVR	CH +	Ch +
▼P[≡]	▼P[≡] DVD/DVR		I <<
CH -	Ch- DVD/DVR	CH -	Ch -
▲P	▲P[ ] DVD/DVR		>>I
	<< DVD/DVR		<<
	>> DVD/DVR		>>
	Play DVD/DVR	PLAY MODE	Play
	Pause DVD/DVR		Pause
	Stop DVD/DVR		Stop
	Rec DVD/DVR	REC MODE	Rec
1	1 DVD/DVR	1	1
2	2 DVD/DVR	2	2
3	3 DVD/DVR	3	3
4	4 DVD/DVR	4	4
5	5 DVD/DVR	5	5

Original	Sustituto	Original	Sustituto
6 DVD/DVR	6		
7 DVD/DVR	7		
8 DVD/DVR	8		
9 DVD/DVR	9		
0 DVD/DVR	0		
Text DVD/DVR	Text		
#Help DVD/DVR	Pre Ch		
Power DVR	Shift + Power		

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Mute	Mute
Menu	Menu	Back	Back
Guide	Guide	Ch+ SAT/ CABLE	Ch +
AV SAT/ CABLE	AV	Ch- SAT/ CABLE	Ch -
Up SAT/ CABLE	Up	<< SAT/ CABLE	<<
Down	Down	>> SAT/ CABLE	>>
Left SAT/ CABLE	Left	Stop SAT/ CABLE	Stop
Right	Right	Rec SAT/ CABLE	Rec
Ok SAT/ CABLE	Ok	Play SAT/ CABLE	Play
Info SAT/ CABLE	Info	Pause	Pause
Exit SAT/ CABLE	Exit	1 SAT/ CABLE	1
Red SAT/ CABLE	Red	2 SAT/ CABLE	2
Green	Green	3 SAT/ CABLE	3
Yellow SAT/ CABLE	Yellow	4 SAT/ CABLE	4
Blue SAT/ CABLE	Blue	5 SAT/ CABLE	5
Vol +	Vol +	6 SAT/ CABLE	6
Vol - SAT/ CABLE	Vol -	7 SAT/ CABLE	7

Original		Sustituto		Original	Sustituto
8	8 SAT/ CABLE	8	8		
9	9 SAT/ CABLE	9	9		
0	0 SAT/ CABLE	0	0		
# HELP	#Help	FAV PRE-CH	Pre Ch		
* TXT	Text SAT/ CABLE	REPEAT TEXT	Text		

Original	Sustituto
Power DVBT	Power
Gui de DVBT	Gui de
Menu DVBT	Menu
Up DVBT	Up
Down DVBT	Down
Left DVBT	Left
Ri ght DVBT	Ri ght
Ok DVBT	Ok
I nfo DVBT	I nfo
Red DVBT	Red
Green DVBT	Green
Yel l ow DVBT	Yel l ow
Bl ue DVBT	Bl ue
Vol + DVBT	Vol +
Vol - DVBT	Vol -
Mut e DVBT	Mut e
Back DVBT	Back

Original	Sustituto
Ch+ DVBT	Ch +
Ch- DVBT	Ch -
Pause DVBT	Pause
1 DVBT	1
2 DVBT	2
3 DVBT	3
4 DVBT	4
5 DVBT	5
6 DVBT	6
7 DVBT	7
8 DVBT	8
9 DVBT	9
0 DVBT	0
Power VCR	Shi f t + Power
Av VCR	AV
<< VCR	<<
St op VCR	St op

Original		Sustituto	
>> VCR		>>	
Play VCR		Play	
Rec VCR		Rec	
Pause VCR		SHIFT +	Shift + Pause
Guide VCR		SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
Menu VCR		SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
Up VCR		SHIFT +	Shift + Up
Down VCR		SHIFT +	Shift + Down
Left VCR		SHIFT +	Shift + Left
Right VCR		SHIFT +	Shift + Right
Ok VCR		SHIFT + OK	Shift + Ok
Info VCR		SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
Exit VCR		CLEAR EXIT	Exit
Red VCR		SHIFT + A	Shift + Red
Green VCR		SHIFT + B	Shift + Green
Yellow VCR		SHIFT + C	Shift + Yellow
Blue VCR		SHIFT + D	Shift + Blue

Original		Sustituto	
Back VCR		SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back
Ch+ VCR		SHIFT + + CH	Shift + Ch +
Ch- VCR		SHIFT + CH −	Shift + Ch -
1 VCR		SHIFT + 1	Shift + 1
2 VCR		SHIFT + 2	Shift + 2
3 VCR		SHIFT + 3	Shift + 3
4 VCR		SHIFT + 4	Shift + 4
5 VCR		SHIFT + 5	Shift + 5
6 VCR		SHIFT + 6	Shift + 6
7 VCR		SHIFT + 7	Shift + 7
8 VCR		SHIFT + 8	Shift + 8
9 VCR		SHIFT + 9	Shift + 9
0 VCR		SHIFT + 0	Shift + 0
Text VCR		REPEAT TEXT	Text
#Help VCR		FAV PRE-CH	Pre Ch