Original		Sustituto	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
SOURCE AV	AV/ Sour ce	AV / I nput / RDS	
0	0	0	0
-/--	Exi t - / - -	SHIFT + GUIDE EPG	Shi ft + Gui de / EPG / - / - -
-/--	Exi t - / - -	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Cl ear
P<P/SWAP	P<P/ SWAP	PC FAV MARKER	Fav / Mar ker / PC
INFO	I nf o	ANGLE INFO	I nf o / Angl e
PP	PP	RETURN BACK	Back / Ret urn

Original		Sustituto	
I-II	I / I I	LANG I/II AUDIO	Audi o / Lang I / I I
SELECT OK	Ok/ Sel ect	OK	OK
	Up		Up
	Lef t		Lef t
	Ri ght		Ri ght
	Down		Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
DTV TV	TV/ DTV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radi o /
P/CH	CH+	CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol +	VOL	Vol +
P/CH	CH-	CH PAGE	CH- / Page-
	Mut e	DIMMER MUTE	Mut e / Di mmer
	Vol -	VOL	Vol -
	Red/ ↑	SHIFT + CH PAGE	Shi ft + CH+ /
	Red/ ↑	NETFLIX SEARCH	Red / Net flix / Sear ch
	Gr een/ ↓	SHIFT + CH PAGE	Shi ft + CH- /
	Gr een/ ↓	APP REPEAT	Gr een / APP / Repeat

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto				
	[≡o]	TIMER SLEEP	Sleep / Timer				
	[≡+] / [+]	HOLD	Stop / Hold				
	[≡x] / [· ·]	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top				
	[/≡] / [*]	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /				
	[≡♦] / [X] / Wide	FORMAT PICTURE	Picture / Format				
	[≡♦] / [X] / Wide	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
	[≡?]	LIST SMART	Smart / List				
	[≡i] / Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				