Original		Sustituto	
	Power		Power
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
Q.MENU	Q. Menu	TOP MENU MENU	Menu
PICTURE	Picture	PICTURE FORMAT	Format
SOUND	Sound	SHIFT +	SOUND DUAL Shift + Dual
INPUT	Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
LIST	List	DISC NAV LIST	List

Original		Sustituto	
Q.VIEW	Q. View	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
I/II	I/II	SOUND DUAL	Dual
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
P PAGE	Page+	+ CH	Ch +
P PAGE	Page-	CH −	Ch -
TIME	Time	SHIFT +	TIMER AV Shift + AV
REVEAL	Reveal	APP MEDIA	Media
UPDATE	Update	AD SUBT	Subt
SETTINGS	Settings	SETTINGS OPT	Options
HOLD	Hold	HOME SMART	Smart
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left

Original		Sustituto	
OK	OK	OK	Ok
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
■	Stop	■	Stop
◀◀	<<	≪	<<
INDEX	Index	DISPLAY INFO	Info
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
II	Pause	II	Pause
▶▶	>>	≫	>>
●	Red	A	Red
●●	Green	B	Green
●●	Yellow	C	Yellow
●●	Blue	D	Blue

Original	Sustituto