Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Back	Back / Return
DVD	SHIFT + DVD 2 — Shift + 2	Back	Fav / Marker / PC
STB	SHIFT + CD-STB 3 — Shift + 3	Info	Info / Angle
HTS	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /	<<	<< / Tune-
Red / Demo	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search	<<	I<< / Preset-
Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat	Play / Pause	Play / Slow
Yellow / [I	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat	Play / Pause	Pause / Step / Freeze
Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random	>>	>> / Tune+
Home	HOME MENU — Menu / Home	>>	>>I / Preset+
Guide	GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--	Stop	Stop / Hold
Options	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /	Rec	Rec / Rec Mode
Options	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP — Shift + Setup / OPT / Tools	Vol +	Vol +
Up	Up	Vol -	Vol -
Down	Down	Mute	Mute / Dimmer
Right	Right	P +	CH+ / Page+
Left	Left	P -	CH- / Page-
OK	OK	[<I>] / Format	Picture / Format

Original		Sustituto		Original	Sustituto
NET TV	Net TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1		
TELETEXT	Teletext	GOTO TEXT	Text / Goto		
DISC MENU	Disc Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		
1	1	TV 1	1		
2 ABC	2	DVD 2	2		
3 DEF	3	CD - STB 3	3		
4 GHI	4	VIDEO 4	4		
5 JKL	5	TAPE 5	5		
6 MNO	6	TUNER 6	6		
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7		
8 TUV	8	USB 8	8		
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
AMBILIGHT	Ambilight	LIST SMART	Smart / List		