Original	Sustituto
Power	Power
Mute	Mute
[<>]	Format
♪	Dual
[ ]	3D
PAT	Smart
PIP Sel	Play
PIP Pos	Pause
PIP Size	Stop
AV	AV
PC	Media
TV	TV/R
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5

Original	Sustituto
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Zoom	Eject
Swap	Pre Ch
Swap	Back
PR-	Ch -
PR+	Ch +
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
Up	Up
Right	Right
Down	Down
Left	Left
OK / Freeze	Ok

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Info	DISPLAY INFO Info		
MENU Menu	TOP MENU MENU Menu		
[+]	SETTINGS OPT Options		
[?]	E-MANUAL D.MENU D. Menu		
[♦]	AD SUBT Subt		
Red	A Red		
Green	B Green		
Yellow	C Yellow		
Blue	D Blue		
Text / Mix	REPEAT TEXT Text		
[≡x]	CLEAR EXIT Exit		
[:≡]	-/-- GUIDE Guide		