Original	Sustituto
Power	Power
Power Tv	Shift + Power
Vol + Tv	Vol +
CH+ Tv	Shift + CH+ /
Select Drive	Smart / List
AV Tv	Shift + AV / Input / RDS
Vol - Tv	Vol -
CH- Tv	Shift + CH- /
1	1
2	2
3	3
CH/Tracking+	CH+ / Page+
4	4
5	5
6	6
CH/Tracking-	CH- / Page-
7	7

Original	Sustituto
8	8
9	9
Showview	Text / Goto
*/Delete/Reset	Zoom / Size
0	0
Input Select	AV / Input / RDS
Prog/Check	TV/Radio /
I << Skip/Index	I << / Preset-
Skip/Index >>I	>>I / Preset+
<< Slow Search	<< / Tune-
Slow Search >>	>> / Tune+
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
Play	Play / Slow
i/Status	Info / Angle
Exit	Exit / Cancel / Clear
Guide	Guide / EPG / -/--

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Direct Navigator	D. Menu / Top	Audio	Audio / Lang I/II
◁II / Left	Left	[≡♦] / STTL	Subtitle / EQ
OK	OK	Display	Display / Media
Up	Up	Time Slip/ <<Jet	Shift + << /
Right / II >	Right		
Function Menu	Menu / Home		
Option	Setup / OPT /		
Down	Down		
Return	Back / Return		
Red	Red / Netflix / Search		
Green/ Chapter	Green / APP / Repeat		
Yellow/ Manual Skip -10s	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/ Manual Skip +60s	Blue / Prime Video / Random		
Rec	Rec / Rec Mode		
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode		
Ext Link	Fav / Marker / PC		
Direct Tv Rec	Picture / Format		