Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
DIMMER	Dimmer	SEARCH TV/R	TV/R
CLOCK	Clock	TIMER AV	AV
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
INTERNET RADIO	Internet Radio	SHIFT + 1	Shift + 1
iPod/ USB	iPod/Usb	SHIFT + 2	Shift + 2
MUSIC SERVER	Music Server	SHIFT + 3	Shift + 3
TUNER	Tuner	SHIFT + 4	Shift + 4
ANALOG IN	Analog In	SHIFT + 5	Shift + 5
DIGITAL IN	Digital In	SHIFT + 6	Shift + 6
Bluetooth	Bluetooth	SHIFT + 7	Shift + 7
CD	CD	SHIFT + 8	Shift + 8
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH –	Ch -
>>I	>>I	>>I	>>I
I<<	I<<	I<<	I<<
►/II	Play	PLAY MODE ►	Play

Original		Sustituto	
►/II	Pause	II	Pause
TUNE + ►►	>>/ Tune+	>>	>>
TUNE – ◄◄	<</ Tune-	<<	<<
■	Stop	■	Stop
ADD FAVORITES	Add Favorites	FAV PRE-CH	Pre Ch
FAVORITES CALL	Call Favorites	SOUND DUAL	Dual
SDB TONE	SDB Tone	RETURN BACK	Back
VOLUME ▲	Vol +	+ VOL	Vol +
VOLUME ▼	Vol -	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU MENU	Menu
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SEARCH	Search	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
►	Right	►	Right

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Left	Left	Mode	Subt
Enter	Ok		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		
+10a/A	Guide		
Clear	Exit		
Random	Format		
Repeat	Text		
Program	Shift + Sleep		