Original		Sustituto	
	Power		Power
	Netflix	APP MEDIA	Media
	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9
0	0	0	0
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
+ V	Vol +	+ VOL	Vol +
V −	Vol -	VOL −	Vol -

Original		Sustituto	
	Mute	MUTE	Mute
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
	Internet	HOME SMART	Smart
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Q.MENU	Q Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
i	i	DISPLAY INFO	Info
	[>]	PICTURE FORMAT	Format
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
YouTube	YouTube	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media

Original	Sustituto	Original	Sustituto
FPlay	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart	
TXT	REPEAT TEXT	Text	
Lang.	SOUND DUAL	Dual	
Subt.	AD SUBT	Subt	
[+]	ECO 3D	3D	
<<	<<	<<	
Pause	II	Pause	
>>	>>	>>	
Rec	REC MODE	Rec	
Play	PLAY MODE	Play	
Stop		Stop	
Red	A	Red	
Green	B	Green	
Yellow	C	Yellow	
Blue	D	Blue	