| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| RADIO | Radio | SEARCH TV/R | TV/R |
| TIMER | Timer | SHIFT + TIMER AV | Shift + AV |
| | [i+] | DISPLAY INFO | Info |
| | [...] | AD SUBT | Subt |
| | [≡+] | ECO 3D | 3D |
| | [≡o] | RETURN BACK | Back |
| | [≡?] | -/-- GUIDE | Guide |
| | [≡] | REPEAT TEXT | Text |
| END | End | CLEAR EXIT | Exit |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| | Red | A | Red |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |
| P | P+ | + CH | Ch + |
| P | P- | CH − | Ch - |
| | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| | Mute | MUTE | Mute |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |

| Original | | Sustituto | | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Recall | | FAV PRE-CH | Pre Ch | | |
| Source | | TIMER AV | AV | | |
| ▼/○/I/II/I-II | | SOUND DUAL | Dual | | |
| [I)(I]/Virtua | | APP MEDIA | Media | | |
| [<>] | | PICTURE FORMAT | Format | | |