Mandis shop

LG AKB73715679

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Q. View	Display / Media
Tv/Rad	TV/Radio /	Vol +	Vol +
Subtitle	Subtitle / EQ	FAV	Fav / Marker / PC
AD	Audio / Lang I/II	P+	CH+ / Page+
Ratio	Picture / Format	Vol -	Vol -
Input	AV / Input / RDS	Guide	Guide / EPG / -/--
1	1	P-	CH- / Page-
2	2	Mute	Mute / Dimmer
3	3	Text	Text / Goto
4	4	Info	Info / Angle
5	5	T. Opt.	Setup / OPT /
6	6	Settings	Menu / Home
7	7	Up	Up
8	8	Q. Menu	D. Menu / Top
9	9	Left	Left
List	Smart / List	OK	OK
0	0	Right	Right

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return				
	Down		Down				
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear				
AV MODE	AV Mode	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS				
AV MODE	AV Mode	SURROUND	Eject / Surround				
REC/*	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold				
<<	<<	TUNE- <<	<< / Tune-				
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow				
II	Pause	STEP·FREEZE II	Pause / Step / Freeze				
>>	>>	TUNE+ >>	>> / Tune+				
●	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
●●	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
●●	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
●●	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				