Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
AUTO	Auto	HOME SMART	Smart
P.MODE	P. Mode	PICTURE FORMAT	Format
S.MODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
NICAM AUDIO	Audio/Nicam	SOUND DUAL	Dual
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Sustituto	
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
	Recall	RETURN BACK	Back
TV MENU	Tv Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH -	Ch -
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL -	Vol -
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
TEXT	<<	<<	<<

Original		Sustituto	
HOLD	>>/ Hold	>>	>>
INDEX	I <<</ Index	I <<	I <<
SIZE	>>I / Size	>>I	>>I
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
SUBPAGE	Stop/ Subpage		Stop
REVEAL ZOOM	Zoom/ Reveal	ZOOM	Eject
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
TV/RADIO	Tv/ Radio	SEARCH TV/R	TV/ R
TV/RADIO	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
FAV- REPEAT	Repeat / FAV-	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
FAV+	FAV+	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt

Original		Sustituto	
MEDIA	Media	APP MEDIA	Media
	Nothing	ECO 3D	3D