Mandis shop

LG AKB37026819

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Function	D. Menu / Top	Pause/Step	Pause / Step / Freeze
Power	Power	I << Skip	I << / Preset-
Open/Close	Eject / Surround	<< Scan	<< / Tune-
Sleep	Sleep / Timer	Scan >>	>> / Tune+
Title	Sound / Title	Skip >>I	>>I / Preset+
Display	Display / Media	Audio/TV→HT SPK	Audio / Lang I/II
Menu	Menu / Home	Vol +	Vol +
Setup	Setup / OPT /	♫/LG EQ	Shift + Subtitle / EQ
Left/Tun-	Left	Mute	Mute / Dimmer
Preset Up	Shift + >>I / Preset+	Vol -	Vol -
Right/Tun+	Right	EQ♪	Picture / Format
Enter	OK	1	1
Preset Down	Shift + I << / Preset-	2	2
Return	Back / Return	3	3
Rec	Rec / Rec Mode	Random/Repeat	Blue / Prime Video / Random
Stop	Stop / Hold	4	4
Play/MO./ST.	Play / Slow	5	5

Original		Sustituto		Original	Sustituto
6	6	TUNER 6	6		
SUBTITLE	[...]/Subtitl	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
7	7	AUX-HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI-SAT 0	0		
POWER	Power Tv	SHIFT + POWER	Shift + Power		
+ PR/CH	PR/CH+ Tv	+ CH PAGE	CH+ / Page+		
+ VOL	Vol + Tv	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +		
PROG.MEMO	Prog/Memo	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
INPUT	Input Tv	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS		
PR/CH −	PR/CH- Tv	CH PAGE −	CH- / Page-		
VOL −	Vol - Tv	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -		
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
RDS	RDS	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
RESOLUTION PTY	PTY Resolution	SIZE ZOOM	Zoom / Size		