Mandis shop

AKB73615303

Original		Sustituto	
	Power		Power
	Help	SOUND DUAL	Dual
SETTINGS	Settings	TOP MENU MENU	Menu
RATIO	Ratio	PICTURE FORMAT	Format
INPUT	Input	TIMER AV	AV
TV/RAD	TV / Rad	SEARCH TV/R	TV/R
1	1	1	1
2abc	2	2	2
3def	3	3	3
4ghi	4	4	4
5jkl	5	5	5
6mno	6	6	6
7pqrs	7	7	7
8tuv	8	8	8
9wxyz	9	9	9
0	0	0	0
LIST	List	DISC NAV LIST	List

Original		Sustituto	
Q.VIEW	Q. View	PROG SLEEP	Sleep
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
P	P +	+ CH	Ch +
P	P -	CH −	Ch -
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
MUTE	Mute	MUTE	Mute
HOME	Home	HOME SMART	Smart
SETTINGS	Settings	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
MY APPS	My Apps	APP MEDIA	Media
^	Up	▲	Up
v	Down	▼	Down
>	Right	▶	Right
<	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
↩	Back	RETURN BACK	Back

Original		Sustituto	
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
●	Red	A	Red
●●	Green	B	Green
●●	Yellow	C	Yellow
●●	Blue	D	Blue
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
Q.MENU	Q. Menu / Subtitl	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
Q.MENU	Q. Menu / Subtitl	AD SUBT	Subt
LIVE TV ■	Stop / Live TV	■	Stop
T.OPT	T. Opt	SETTINGS OPT	Options
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
II	Pause	II	Pause
◀◀	<<	«	<<
▶▶	>>	»	>>
◀◀	<<	K«	I <<
REC	Rec	REC MODE ●	Rec

Original		Sustituto	
▶▶	>>	>>I	>>I
3D	3D	ECO 3D	3D
- AD -	AD	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
APP/*	APP / *	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media