Original		Sustituto	
	Power		Power
	Internet	LIST SMART	Smart / List
TV / RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
1	1	TV 1	1
2 abc	2	DVD 2	2
3 def	3	CD - STB 3	3
4 ghi	4	VIDEO 4	4
5 jkl	5	TAPE 5	5
6 mno	6	TUNER 6	6
7 pqrs	7	AUX - HDD 7	7
8 tuv	8	USB 8	8
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
0	0	HDMI - SAT 0	0
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
V+	Vol +	+ VOL	Vol +
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original		Sustituto	
P+	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
V−	Vol -	VOL −	Vol -
	Recall	PRESET-	I<< / Preset-
P−	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
▲	Up	▲	Up
	Music/Video/Photo	MEDIA DISPLAY	Display / Media
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
▼	Down	▼	Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
LIB	LIB	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
OPT	OPT	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto

Original		Sustituto		Original	Sustituto
SUBT.	Subt.	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
<<	<<	TUNE- <<	<< / Tune-		
❚❚	Pause	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze		
>>	>>	TUNE+ >>	>> / Tune+		
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode		
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		