Original	Sustituto
Power	Power
Mute	MUTE
Source	TIMER AV
P Mode	PICTURE FORMAT
S Mode	SHIFT + SOUND DUAL — Shift + Dual
Audio I / II	SOUND DUAL — Dual
Sleep	PROG SLEEP — Sleep
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0 / 10	0

Original	Sustituto
-/-- / +10	SHIFT + GUIDE — Shift + Guide
Recall / Program	RETURN BACK — Back
TV Menu	TOP MENU MENU — Menu
Exit	CLEAR EXIT — Exit
Goto / Text	REPEAT TEXT — Text
Display	DISPLAY INFO — Info
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK / Enter	OK — Ok
V -	VOL – — Vol -
V +	+ VOL — Vol +
P -	CH – — Ch -
P +	+ CH — Ch +
Red / DVD	A — Red
Green / A-B	B — Green

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Yellow / Angle	C Yellow		
Blue / Repeat	D Blue		
Subtitle	AD SUBT Subt		
Play / Pause /	PLAY MODE Play		
Size	ECO 3D 3D		
D. Dis / Reveal	HOME SMART Smart		
D. Menu / Mix	E-MANUAL D.MENU D. Menu		
Zoom / Index	SHIFT + ZOOM Shift + Eject		
I<< / Fav	I<<		
I<< / Fav	FAV PRE-CH Pre Ch		
>>I / Subpage	>>I		
Stop / Language	Stop		
<< / Fav -	<<		
>> / Fav +	>>		
Eject / EPG	-/-- GUIDE Guide		
Eject / EPG	ZOOM Eject		