Original		Sustituto	
	Power		Power
	Tv/Rad	SEARCH TV/R	TV/R
	Search	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
	Live Zoom	ZOOM	Eject
	☼	TOP MENU MENU	Menu
	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide

Original		Sustituto	
Q.VIEW	Q.View	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
QUICK ACCESS FAV	FAV/Quick	FAV PRE-CH	Pre Ch
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
P PAGE	P+	+ CH	Ch +
P PAGE	P-	CH −	Ch -
NETFLIX	Netflix	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
	Home	HOME SMART	Smart
amazon	Amazon	APP MEDIA	Media
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
BACK	Back	RETURN BACK	Back
T.OPT MAGIC LINK	T.Opt/Magic Link	SETTINGS OPT	Options
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down

Original		Sustituto	
	Right		Right
	Left		Left
	OK		Ok
	AD/*		Subt
	Rec		Rec
	Stop		Stop
	<<		<<
	Play		Play
	Pause		Pause
	>>		>>
	Red		Red
	Green		Green
	Yellow		Yellow
	Blue		Blue

Original	Sustituto