Original		Sustituto	
DVD	Power DVD		Power
DRIVE SELECT	Select Drive	HOME SMART	Smart
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
DELETE *	Delete/*	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
INPUT SELECT	Input Select	TIMER AV	AV
PAGE CH	CH/Page Up	+ CH	Ch +
CH	CH/Page Down	CH −	Ch -
ShowView	ShowView	FAV PRE-CH	Pre Ch

Original		Sustituto	
PROG/CHECK	Prog/Check	PROG SLEEP	Sleep
	I<< Skip		I<<
	Skip >>I		>>I
	<< Slow/Search		<<
	Slow/Search >>		>>
STOP	Stop		Stop
PLAY/x13	Play/x1.3	PLAY MODE	Play
PAUSE	Pause		Pause
STATUS	i/Status	APP MEDIA	Media
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
FUNCTION MENU	Function Menu	TOP MENU MENU	Menu
DIRECT NAVIGATOR	Direct Navigator	DISC NAV LIST	List
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	Up		Up
	Down		Down

Original		Sustituto	
	Right / II >		Right
	Left / <II		Left
	OK		Ok
	Red		Red
	Green		Green
	Yellow/Create Chapter		Yellow
	Blue/Manual Skip		Blue
	Rec		Rec
	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
	EXT Link		Text
	Direct Tv Rec		TV/R
	Audio		Dual
	[≡◆] / STTL		Subt
	Display		Info
	Time Slip		3D
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
	AV Tv	SHIFT +	Shift + AV

Original		Sustituto	
	CH+ Tv	SHIFT +	Shift + Ch +
	CH- Tv	SHIFT +	Shift + Ch -
	Vol + Tv		Vol +
	Vol - Tv		Vol -