Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Sleep	Sleep / Timer
Mute	Mute / Dimmer	Source	AV / Input / RDS
1	1	CH+	CH+ / Page+
2	2	Vol +	Vol +
3	3	Display	Display / Media
4	4	CH-	CH- / Page-
5	5	Vol -	Vol -
6	6	Red	Red / Netflix / Search
7	7	Green	Green / APP / Repeat
8	8	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
9	9	Blue	Blue / Prime Video / Random
Text	Text / Goto	Up	Up
0	0	Down	Down
Recall	Back / Return	Right	Right
P. Mode	Picture / Format	Left	Left
S. Mode	Sound / Title	Menu	Menu / Home
Audio	Audio / Lang I/II	OK	OK

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Exit	Exit / Cancel / Clear	Timeshift	Smart / List
Subtitle	Subtitle / EQ	Tv/Radio	TV/Radio /
Index	Info / Angle		
Size	Zoom / Size		
Reveal	D. Menu / Top		
Mix	Setup / OPT /		
Play	Play / Slow		
Pause/Hold	Pause / Step / Freeze		
I<</Cancel	I<< / Preset-		
>>I/Subpage	>>I / Preset+		
EPG	Guide / EPG / -/--		
FAV	Fav / Marker / PC		
Stop	Stop / Hold		
<</FAV-	<< / Tune-		
>>/FAV+	>> / Tune+		
Media	+ Shift + Display / Media		
Rec	Rec / Rec Mode		