Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Right	Right
Mute	Mute / Dimmer	L / R	D. Menu / Top
Subtitle	Subtitle / EQ	Down	Down
Language	Audio / Lang I/II	Stop	Stop / Hold
Open / Close	Eject / Surround	1	1
Angle	Info / Angle	2	2
Title	Sound / Title	3	3
Vol +	Vol +	Goto	Text / Goto
Prog	TV/Radio /	4	4
Menu	Menu / Home	5	5
Vol -	Vol -	6	6
Setup	Setup / OPT /	10+	Guide / EPG / -/--
Up	Up	7	7
Play / Pause	Play / Slow	8	8
Play / Pause	Pause / Step / Freeze	9	9
Left	Left	0	0
Enter	OK	<< Rev	<< / Tune-

Original	Sustituto	Original	Sustituto
FWD >> Fwd	TUNE+ >> / Tune+		
PREV I << Prev	PRESET- I << / Preset-		
NEXT >>I Next	PRESET+ >>I / Preset+		
PBC PBC	LIST SMART Smart / List		
DISPLAY Display	MEDIA DISPLAY Display / Media		
ZOOM Zoom	SIZE ZOOM Zoom / Size		
SLOW Slow	SHIFT + SLOW Shift + Play /		
STEP Step	SHIFT + STEP-FREEZE Shift + Pause / Step /		
A-B A - B	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
REPEAT Repeat	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
VIDEO/ MODE Video / Mode	RDS AV INPUT AV / Input / RDS		