Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
ENERGY SAVING	Energy/Saving	SURROUND	Eject / Surround
TV/RAD	TV/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
RATIO	Ratio	FORMAT PICTURE	Picture / Format
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0

Original		Sustituto	
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
SETTINGS	Settings	HOME MENU	Menu / Home
Q.VIEW	Q.View	MEDIA DISPLAY	Display / Media
Q.MENU	Q.Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Back	RETURN BACK	Back / Return
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL -	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
AD	AD	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
P PAG	P+	CH PAGE	CH+ / Page+

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
P	P-	CH PAGE	CH- / Page-				
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
	Stop	HOLD	Stop / Hold				
	Play	SLOW	Play / Slow				
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
	<<	TUNE-	<< / Tune-				
	>>	TUNE+	>> / Tune+				
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto				
T.OPT	T. Opt	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /				