Original		Sustituto	
STANDBY	Standby		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10 0	0/10	0	0
PROGRAM	Recall/Program	RETURN BACK	Back
+10 LIST	List/+10	FAV PRE-CH	Pre Ch
+	Vol +	+ VOL	Vol +
− VOL	Vol -	VOL −	Vol -
DISPLAY INFO	Info/Display	DISPLAY INFO	Info

Original		Sustituto	
ASPECT ZOOM	Zoom/Aspect	ECO 3D	3D
+	CH+	+ CH	Ch +
− CH	CH-	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK ENTER	OK/Enter	OK	Ok
D.SETUP	Red	A	Red
D.MENU R.LIST	Green/R.List	B	Green
TITLE T.LIST	Yellow/TList/Tit	C	Yellow
D.DISPLAY	Blue/D.Display	D	Blue
D.SETUP	D.Setup	HOME SMART	Smart

Original		Sustituto	
D.MENU / R.LIST	D. Menu	E-MANUAL / D.MENU	D. Menu
TTX	TTX	REPEAT / TEXT	Text
TTX	Open/ Cl ose	ZOOM	Ej ect
INDEX / A-B	A- B/ I ndex	DISC NAV / LIST	Li st
HOLD / GOTO	Got o/ Hol d	APP / MEDIA	Medi a
AUDIO / I/II	I / I I / Audi o	SOUND / DUAL	Dual
REPEAT / REC	Rec/ Repeat	REC MODE	Rec
REVEAL	St op/ Reveal		St op
SIZE	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
SIZE	Pause		Pause
TV/RADIO	>>		>>
SUBPAGE	<</ Subpage		<<
FAV	>>I		>>I
EPG	I <<		I <<
SIZE	Si ze	PICTURE / FORMAT	For mat
SUBTITLE	Subt i t l e	AD / SUBT	Subt
TV/RADIO	Tv/ Radi o	SEARCH / TV/R	TV/ R

Original		Sustituto	
EPG	EPG	-/-- / GUIDE	Gui de
FAV	FAV	SHIFT + FAV / PRE-CH	Shi f t + Pre Ch