Original		Sustituto	
	Power		Power
PICTURE	Picture	PICTURE FORMAT	Format
INPUT TV	Input Tv	SEARCH TV/R	TV/R
INPUT AV	Input AV	TIMER AV	AV
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
STTL	STTL	AD SUBT	Subt
APPS	APPS	APP MEDIA	Media
	i	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
NETFLIX	Netflix	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
HOME	Home	HOME SMART	Smart
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
BACK/ RETURN	Back/Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down

Original		Sustituto	
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL -	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
	P+	CH +	Ch +
	P-	CH -	Ch -
1	1	1	1
2abc	2	2	2
3def	3	3	3
4ghi	4	4	4
5jkl	5	5	5

Original		Sustituto		Original	Sustituto
6mno	6	6	6		
7pqrs	7	7	7		
8tuv	8	8	8		
9wxyz	9	9	9		
0	0	0	0		
? eHELP	?/eHelp	ECO 3D	3D		
LAST VIEW	Last View	FAV PRE-CH	Pre Ch		
◄◄	<<	<<	<<		
►	Play	PLAY MODE ►	Play		
►►	>>	>>	>>		
⏮	I<<	⏮	I<<		
⏸	Pause	⏸	Pause		
⏭	>>I	⏭	>>I		
■	Stop	■	Stop		
●	Rec	REC MODE ●	Rec		
MY APP	My APP	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart		