Original	Sustituto	Original	Sustituto
Source	AV / Input / RDS	9	9
Power	Power	AD	Shift + AV / Input / RDS
TV	TV/Radio /	0	0
⇥I[/]I⇤	Shift + Smart / List	Recall	Shift + Back / Return
[++]	Display / Media	Vol +	Vol +
[▼]	Shift + CH- /	[i+]	Info / Angle
Subtitle	Subtitle / EQ	PR+	CH+ / Page+
O)I/II	Audio / Lang I/II	Vol -	Vol -
Sleep	Sleep / Timer	Mute	Mute / Dimmer
1	1	PR-	CH- / Page-
2	2	Quick	Shift + Exit / Cancel / Clear
3	3	Search	Shift + Red / Netflix /
4	4	Home	Menu / Home
5	5	[o]	Shift + Display / Media
6	6	Options	Setup / OPT /
7	7	▲	Shift + Up
8	8	GUIDE	Guide / EPG / -/--

Original		Sustituto	
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
	▼	SHIFT +	Shift + Down
EXIT	EXit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	<<	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	>>	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+

Original		Sustituto	
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random