Mandis shop

Philips RC-5721

Original	Sustituto
Power	Power
Open/Close	Eject
Home	Smart
Menu/Disc	Menu
Options	Options
Back	Back
Stop	Stop
Play	Play
Pause	Pause
I<	I<<
>I	>>I
>>	>>
<<	<<
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left

Original	Sustituto
OK	Ok
Subtitle	Subt
Goto	Guide
Audio	Dual
[<>]	Format
Volume	Media
Repeat/Repeat	Text

https://mandisremotes.com/es/Philips/1057985-23619-mando-de-sustitucion-para-Philips-RC-5721-996510056836.html