Original		Sustituto	
STANDBY	Standby		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
P/N	PN	HOME SMART	Smart
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
<<	<<	<<	<<
>>	>>	>>	>>
Play	Play	PLAY MODE	Play
Pause	Pause		Pause
Stop	Stop		Stop
I<<	I<<	I<<	I<<
>>I	>>I	>>I	>>I
SETUP	Setup	TOP MENU MENU	Menu
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
RETURN/EXIT	Return/Exit	RETURN BACK	Back
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH −	Ch -

Original		Sustituto	
CH+	Up		Up
CH-	Down		Down
VOL +	Right		Right
VOL -	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL -	Vol -	VOL −	Vol -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original	Sustituto	Original	Sustituto
SLOW Slow	APP MEDIA Media		
GOTO Goto	SETTINGS OPT Options		
PROGRAM Program	PROG SLEEP Sleep		
TITLE/TTX Title/TTX	REPEAT TEXT Text		
AUDIO Audio	SOUND DUAL Dual		
SUBTITLE Subtitle	AD SUBT Subt		
REPEAT Red/Repeat	A Red		
A-B Green/A-B	B Green		
MENU Yellow/Menu	C Yellow		
ANGLE Blue/Angle	D Blue		
EPG EPG	-/-- GUIDE Guide		
FAVORITE Favorite	FAV PRE-CH Pre Ch		
TV/RADIO Tv/Radio	SEARCH TV/R TV/R		
RECORD Record	REC MODE Rec		