Original		Sustituto	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P100	P100	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Power		Power
REVEAL	Reveal	ANGLE INFO	Info / Angle
DOUBLE	Double	LIST SMART	Smart / List
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
HOLD	Hold	HOLD	Stop / Hold
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
SUB	SUB	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
UPDATE	Update	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original		Sustituto	
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0	0	HDMI-SAT 0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
MIX	Mix	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
TV/TX	TV/TX	GOTO TEXT	Text / Goto
PR	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
PR	Up		Up
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
VOL	Left		Left
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
OK	OK	OK	OK
VOL	Right		Right
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
SWAP	Swap	RETURN BACK	Back / Return
PR	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
PR	Down		Down
16:9	16:9	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow / Timer	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Violet	Shift + Red / Netflix /		
Picture	Picture / Format		
♫	Sound / Title		
PP	Exit / Cancel / Clear		