Mandis shop

Sanyo RB-TS760ST

Original	Sustituto	Original	Sustituto
⏻/ON On	Power	9 9	9 9
PROGRAM /RANDOM Program /	Blue / Prime Video / Random	0 0	0 0
RETURN Return	Back / Return	TEST Test	Text / Goto
OPEN/CLOSE Open / Close	Eject / Surround	CLEAR Clear	Exit / Cancel / Clear
ANGLE Angle	Info / Angle	TRIM Trim	SHIFT + SMART Shift + Smart / List
A.REPLAY A. Replay	Subtitle / EQ	RDS RDS	AV / Input / RDS
ZOOM Zoom	Zoom / Size	SURROUND Surround	SHIFT + SURROUND Shift + Eject / Surround
1 1	1 1	TUNE/BAND Tune / Band	TV/ Radio /
2 2	2 2	MUTE Mute	Mute / Dimmer
3 3	3 3	BASS Bass	SHIFT + SOUND Shift + Sound / Title
4 4	4 4	SOUND Sound	Sound / Title
AUDIO Audio	Audio / Lang I/II	FUNCTION Function	Smart / List
SLEEP Sleep	Sleep / Timer	Volume -	Vol -
5 5	5 5	Volume +	Vol +
6 6	6 6	Setup	Setup / OPT /
7 7	7 7	Up	Up
8 8	8 8	Menu	Menu / Home

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Left	Left	Picture Mode	Picture / Format
Enter	OK	L. Memo	Shift + Display / Media
Right	Right	A-B Rep	Yellow / YouTube / Repeat
Top Menu	D. Menu / Top	Repeat	Green / APP / Repeat
Down	Down	Search Mode	Red / Netflix / Search
On Screen	Display / Media		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Play	Play / Slow		
Stop	Stop / Hold		
<< / Tune/ PTY	<< / Tune-		
>> / Tune/ PTY	>> / Tune+		
I << / Preset	I << / Preset-		
>>I / Preset + / PTY CHK	>>I / Preset+		
R. Slow	CH- / Page-		
F. Slow	CH+ / Page+		
S. T. CH	Fav / Marker / PC		
S. T. ON/ OFF	Guide / EPG / -/--		