Original	Sustituto	Original	Sustituto
On/Off	Power	Top Menu	D. Menu / Top
Audio Off	Mute / Dimmer	Mode	Setup / OPT /
Play	Play / Slow	Auto/Track	Text / Goto
Pause	Pause / Step / Freeze	Input Source	AV / Input / RDS
Stop	Stop / Hold	Menu	Menu / Home
Record	Rec / Rec Mode	Menu Up	Up
Rewind	<< / Tune-	C/CH	Info / Angle
F. Forward	>> / Tune+	Menu Left	Left
Prev.	I << / Preset-	OK Enter	OK
Next	>>I / Preset+	Menu Right	Right
Title	Sound / Title	Menu Down	Down
Audio	Audio / Lang I/II	Return	Back / Return
Subt.	Subtitle / EQ	Volume+	Vol +
Digest	Eject / Surround	DVD/TV	Smart / List
R/L	Picture / Format	Slow Up	CH+ / Page+
Zoom	Zoom / Size	Volume-	Vol -
Progr.	TV/Radio / Program	Display	Display / Media

Original	Sustituto
Slow Down	CH PAGE – CH- / Page-
1	TV 1 1
2	DVD 2 2
3	CD - STB 3 3
4	VIDEO 4 4
5	TAPE 5 5
6	TUNER 6 6
7	AUX - HDD 7 7
8	USB 8 8
9	BLUETOOTH 9 9
+10	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--
0	HDMI - SAT 0 0
Vocal / Assist	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
Repeat / 1/ All	APP REPEAT Green / APP / Repeat
Rep/ A- B	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
Tone	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
ON/ Off	SHIFT + Power Shift + Power

Original	Sustituto
Echo+	SHIFT + CH PAGE + Shift + CH+ /
Echo-	SHIFT + CH PAGE – Shift + CH- /
3D	SHIFT + CD - STB 3 Shift + 3
Video	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4