Mandis shop

Pioneer VXX2800

Original		Sustituto	
STANDBY/ON	Standby/On		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
ANGLE	Angle	HOME SMART	Smart
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
ENTER	Enter	-/-- GUIDE	Guide

Original		Sustituto	
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
◄I/◄II	<<I / ◄I	<<	<<
►	Play	PLAY MODE ►	Play
II►/I►	II >I / I >>	>>	>>
I◄◄	I <<	I <<	I <<
II	Pause	II	Pause
■	Stop	■	Stop
►►I	>>I	>>I	>>I
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + PLAY MODE ►	Shift + Play

Original		Sustituto		Original	Sustituto
SURROUND	Surround	PICTURE FORMAT	Format		
ZOOM	Zoom	SHIFT +	ZOOM Shift + Eject		
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info		