Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
FAV.CH	Fav CH	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
PRE-CH	Pre Ch	FAV PRE-CH	Pre Ch
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide

Original		Sustituto	
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
	Enter	OK	Ok
INTERNET	Internet	HOME SMART	Smart
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL -	Vol -
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
MUTE	Mute	MUTE	Mute

Original		Sustituto	
P +		Ch +	
P -		Ch -	
TTX / MIX		Text	
Media.P		Media	
Content		Shift + Smart	
CH List		List	
AD		Shift + Subt	
Subt.		Subt	
<<		<<	
<<		I <<	
Pause		Pause	
>>		>>	
>>		>>I	
Rec		Rec	
Play		Play	
Stop		Stop	

Original	Sustituto