Original	Sustituto
Power	Power
[+]	3D
[i+]/[?]	Info
Digital	Media
Analog	Smart
[>I<]	Format
Audio	Dual
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Guide	Guide
Input	AV
Return	Back
Tools	Options
Up	Up
Down	Down

Original	Sustituto
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
Menu	Menu
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
[≡]	Text
♥	SHIFT + PRE-CH Shift + Pre Ch
Vol+	Vol +

Original		Sustituto	
–	Vol-	VOL –	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
PROG +	Prog+	+ CH	Ch +
–	Prog-	CH –	Ch -
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch

Original	Sustituto