Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	3D	Shift + 3
1	1	?	Info / Angle
2	2	@	D.Menu / Top
3	3	Menu	Menu / Home
4	4	Up	Up
5	5	←	Back / Return
6	6	Left	Left
7	7	OK	OK
8	8	Right	Right
9	9	Tools	Setup / OPT /
FAV	Fav / Marker / PC	Down	Down
0	0	Guide/Home	Guide / EPG / -/--
TXT	Text / Goto	Guide/Home	Smart / List
Red	Red / Netflix / Search	Vol +	Vol +
Green	Green / APP / Repeat	Source	AV / Input / RDS
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	PR+	CH+ / Page+
Blue	Blue / Prime Video / Random	Vol -	Vol -

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Mute	Mute / Dimmer		
PR-	CH- / Page-		
I<	I<< / Preset-		
>I	>>I / Preset+		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
Rec List	Display / Media		
OQ	Audio / Lang I/II		
[--]	Subtitle / EQ		