Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Right	Right
Mute	MUTE Mute	Down	Down
Eject / Nicam	ZOOM Eject	Left	Left
Recall / Goto	FAV PRE-CH Pre Ch	ENTER Enter	OK Ok
1	1 1	DVD/DVB Menu	E-MANUAL D.MENU D. Menu
2	2 2	Exit	CLEAR EXIT Exit
3	3 3	Vol +	+ VOL Vol +
4	4 4	Vol -	VOL – Vol -
5	5 5	Sound	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual
6	6 6	PIC	SHIFT + PICTURE FORMAT Shift + Format
7	7 7	CH +	+ CH Ch +
8	8 8	CH -	CH – Ch -
9	9 9	Sleep	PROG SLEEP Sleep
0	0 0	Aspect	PICTURE FORMAT Format
TV Menu	TOP MENU MENU Menu	DVD SETUP Rad / DVD	SETTINGS OPT Options
Source	TIMER AV AV	TV DISPLAY Recall / TV	RETURN BACK Back
Up	Up	TEXT Text	REPEAT TEXT Text

Original	Sustituto
Play/Pause / Info	Info
Play/Pause / Info	Play
Play/Pause / Info	Pause
Stop / FAV	SHIFT + PRE-CH (Shift + Pre Ch)
Stop / FAV	Stop
EPG	GUIDE (Guide)
Red / DVD/USB	A (Red)
Green / Title	B (Green)
Yellow / PBC	C (Yellow)
Blue / Angle	D (Blue)
<< / Reveal	<<
>> / Hold	>>
I<< / List	I<<
>>I / Index	>>I
Subpage	MEDIA
Display	SHIFT + INFO (Shift + Info)
Audio	DUAL (Dual)

Original	Sustituto
Subtitle	SUBT (Subt)