Original		Sustituto	
TV	TV Power		Power
NET	Net	SETTINGS OPT	Opti ons
i +		DISPLAY INFO	I nf o
P.INFO	P. I nf o	SHIFT + DISPLAY INFO	Shi f t + I nf o
ATV	ATV	HOME SMART	Smart
DTV	DTV	SEARCH TV/R	TV/ R
SAT	SAT	SHIFT + HOME SMART	Shi f t + Smart
RADIO	Radi o	SHIFT + SEARCH TV/R	Shi f t + TV/ R
SOURCE	Sour ce Power	SHIFT +	Shi f t + Power
<<	<<	<<	<<
Pl ay	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
>>	>>	>>	>>
REC	Rec	REC MODE	Rec
REC STOP	Rec St op	SHIFT + REC MODE	Shi f t + Rec
St op	St op		St op
CONTROL	Cont r ol	APP MEDIA	Medi a
TIME SHIFT READY	Ready / Ti me Shi	SHIFT + PROG SLEEP	Shi f t + Sl eep

Original		Sustituto	
<-	<-	SHIFT +	Shi f t + Left
Pause	Pause		Pause
-- >	-- >	SHIFT +	Shi f t + Ri ght
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
Recal l	Recal l	FAV PRE-CH	Pr e Ch
Sour ce	Sour ce	TIMER AV	AV
Audi o I / I I / I +	Audi o I / I I / I +	SOUND DUAL	Dual
Aspect	Aspect	PICTURE FORMAT	For mat

Original		Sustituto	
APP	APP	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
ECO	ECO	SHIFT + ECO 3D	Shift + 3D
	Mute	MUTE	Mute
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	P +	+ CH	Ch +
	P -	CH −	Ch -
	Text	REPEAT TEXT	Text
3D	3D	ECO 3D	3D
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
END	End	CLEAR EXIT	Exit

Original		Sustituto	
	Back	RETURN BACK	Back
	Subtitle	AD SUBT	Subt
	[≡?]	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	[≡o]	PROG SLEEP	Sleep
	Hold	SHIFT + II	Shift + Pause
R	Red	A	Red
G	Green	B	Green
Y	Yellow	C	Yellow
B	Blue	D	Blue