Original		Sustituto	
	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Red / Open/Close	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Red / Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
TITLE	Green / Title	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
TITLE	Green / Title	TITLE SOUND	Sound / Title
DVD SETUP	Yellow / DVD	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
DVD SETUP	Yellow / DVD	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
A-B	Blue / A-B	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
A-B	Blue / A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+
I<<	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
>>I	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold

Original		Sustituto	
ANGLE	Angle	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
TEXT	Back / Text	RETURN BACK	Back / Return
TEXT	Back / Text	GOTO TEXT	Text / Goto
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MENU/ INFO	Menu / Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original		Sustituto	
CH +	CH +	CH+	CH+ / Page+
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
REP	Rec / REP	REC MODE	Rec / Rec Mode
REP	Rec / REP	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
CH –	CH -	CH PAGE –	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
0	0	HDMI - SAT 0	0
RECALL/GOTO	Recall / GOTO	LIST SMART	Smart / List

Original		Sustituto	
RECALL/GOTO	Recall / GOTO	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /