| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| LIST | List | LIST SMART | Smart / List |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| | Recall | RETURN BACK | Back / Return |
| V+ | V + | + VOL | Vol + |
| ASPECT | Aspect | SHIFT + FORMAT PICTURE | Shift + Picture / Format |
| CH+ | CH + | + CH PAGE | CH+ / Page+ |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| V- | V - | VOL − | Vol - |
| HOME | Home | SHIFT + HOME MENU | Shift + Menu / |
| CH- | CH - | CH PAGE − | CH- / Page- |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| △ | Up | ▲ | Up |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| ◁ | Left | ◀ | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| ▷ | Right | ▶ | Right |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| ▽ | Down | ▼ | Down |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| P.MODE | P. Mode | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| S.MODE | S. Mode | TITLE SOUND | Sound / Title |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| MTS | MTS | SHIFT + LIST SMART | Shift + Smart / List |
| REC | Rec | REC MODE ● | Rec / Rec Mode |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| GUIDE | Guide | GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| INDEX | << / Index | TUNE- | << / Tune- |
| INDEX | << / Index | SHIFT + TUNE- | Shift + << / |
| CANCEL | Play/Pause / | SHIFT + SLOW | Shift + Play / |
| CANCEL | Play/Pause / | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| CANCEL | Play/Pause / | SLOW | Play / Slow |
| TTX | >> / TTX | TUNE+ | >> / Tune+ |
| TTX | >> / TTX | SHIFT + TUNE+ | Shift + >> / |
| SUB.PG | I<< / Sub. Pg | SHIFT + PRESET- | Shift + I<< / Preset- |
| SUB.PG | I<< / Sub. Pg | PRESET- | I<< / Preset- |
| REVEAL | >>I / Reveal | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| MIX | Stop / Mix | SHIFT + REC MODE | Shift + Rec / Rec Mode |
| MIX | Stop / Mix | SHIFT + HOLD | Shift + Stop / Hold |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| CAP | CAP | SHIFT + MEDIA DISPLAY | Shift + Display / Media |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| TV/RADIO | TV / Radio | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| FAV | FAV | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| SIZE/MOUSE | Size / Mouse | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| HOLD/REFRESH | Hold / Refresh | HOLD | Stop / Hold |